

## Instruktionen zum Thema Anlegen eines einfachen Einmalschutzanzug (Infektions- oder Schmutzschutzanzug)

Das Benutzen eines solchen Schutzanzuges dient dazu, den eigentlichen MEA der unter dem Anzug getragen wird nicht mit Stäuben, groben Schmutz oder anderen Partikeln zu kontaminieren.

Das Anlegen des Schutzanzuges erfolgt stets außerhalb des Gefahrenbereiches. Die HelferIn / der Helfer wird dabei grundsätzlich durch eine zweite HelferIn/ einen zweiten Helfer unterstützt.

Insbesondere ist auf die Unversehrtheit und den korrekten Sitz des verwendeten Schutzanzuges sowie ggf. die sorgfältige und faltenfreie Fixierung / Abdichtung der Abschlüsse und Übergänge zu achten. Die Vorgaben der DV 500 hinsichtlich der persönlichen Schutzausstattung sind zu beachten.



### Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

#### 1 Hände gründlich Desinfizieren

Dabei darauf achten, dass die Handinnen- und Handaußenflächen sowie die Fingerspitzen gründlich mit geeignetem Desinfektionsmittel desinfiziert wurden.

#### 2 Einmalhandschuhe anziehen (1. Paar)

Einmalhandschuhe (Nitril) anziehen. Darauf achten das die richtige Handschuhgröße gewählt wird.



#### 3 Atemschutzmaske (min. FFP 2) anlegen

Beim Anlegen der Atemschutzmaske ist darauf zu achten, dass die Maske vollständig entfaltet wird und so angelegt wird, dass sie ordnungsgemäß den Mund- und Nasenbereich bedeckt.

Zur Unterstützung eines perfekten Sitzes sollte man den Nasenbügel an die Nase anpassen durch leichtes andrücken.



#### 4 Schutzbrille / Korbbrille anlegen

Die Brille sollte ordnungsgemäß und bequem sitzen und mit den Nasenbügeln auf dem Nasenbügel der Maske sitzen, somit wird ein Anlaufen der Brille weitestgehend verhindert.



#### 5 Schutzanzug anlegen

Schutzanzug aus der Verpackung nehmen und auf äußere Beschädigungen kontrollieren. Schutzanzug komplett entfalten und Reißverschluss komplett öffnen.

#### 6 Beine

Beim Anziehen an den Beinen ist darauf zu achten, dass das Schuhwerk anbleibt und die Hosenbeine mit dem Gummizug über die Stiefel gezogen werden. Der Gummizug sollte am Bein so abschließen, dass er den Stiefelschaft dicht umschließt und die eigentliche Kleidung darunter aber im Schutzanzug verbleibt. Danach den Schutzanzug bis zu den Schultern hochziehen.



#### 7 Arme

Beim Anlegen an den Armen ist darauf zu achten, dass die Gummizüge an den Handgelenken dicht abschließen, so dass ein Teil des Handschuhschaftes innerhalb des Anzugs liegt.



## 8 Kapuze aufsetzen

Wenn die Kapuze aufgesetzt wird, ist diese so anzuziehen, dass sie die restlichen freien Stellen von Haaren, Haut und Gesicht, die nicht durch Brille oder Maske bedeckt und geschützt sind, bedecken.

Danach ist der Reißverschluss komplett zu schließen und, wenn vorhanden, Klettaschen oder Klebelaschen (modellabhängig) richtig zu schließen.



## 9 Einmalhandschuhe anziehen (2. Paar)

Beim Anziehen des 2. Paares Einmalhandschuhe (Nitril) darauf achten, dass der Handschuhschaft außen über die Gummizüge der Ärmel des Schutzanzugs gezogen wird und dort dicht abschließt.



## 10 Kontrolle

Zuletzt nochmal den kompletten Schutzanzug und das Zubehör auf korrekten Sitz und Unversehrtheit kontrollieren.



## Materialliste

Verbrauchsmaterial	Menge
Einmalschutzanzug	1 EA
Korbbrille / Schutzbrille	1 EA
Atemschutzmaske	
Einmalhandschuhe	

Spezialwerkzeug	Menge

Sonderausstattung	Menge